



*EVORIDE*



***Bruksanvisning for Evoride City, Evoride Trekking, Evoride Trekking Comfort, Evoride Trekking Pro, Evoride Trekking Comfort Pro, Evoride MTB 27,5 og Evoride MTB 29***

## **Innholdsfortegnelse:**

- 1. Sykkel Computeren**
- 2. Hvordan bruke sykkelen**
- 3. Bremseser**
- 4. Pedaler**
- 5. Garanti**
- 6. Reklamasjonsrett**
- 7. Sykkelramme**

## 1. Sykkel computeren

1. Av/ på knapp
2. +
3. -
4. Walk assistent
5. Lys



- 1.1. Hold inne av/på knappen i 3 sekunder for å skru av/på computeren.  
Computeren skruer seg av etter 10 minutter inaktivt.
- 1.2. + og - er for å justere hvilken modus man ønsker å sykle i.  
Syklene kommer med 5 ulike moduser og høyere modus betyr mer hjelp til bruker.
- 1.3. Walk assistent er dersom man ønsker å trille sykkelen men for å slippe å dra med seg sykkelen opp en bakke, vil sykkelen trille ved siden av i 5-6 km/t. Denne knappen må holdes inne i 3 sekunder for å aktivere modus.
- 1.4. Lys skrur på med egen knapp som må holdes inne i 2-3 sekunder.  
Dette gjelder også når lyset skal skrur av.
- 1.5. Når displayet er på, hold inne av/på knapp og + for å regulere ulike fartsmoduser.

## 2. Hvordan bruke sykkelen

- 2.1. Syklene våre kommer med ion lithiumsbatterier. Gjennom vinteren når disse ikke er i bruk er det anbefalt å ha batteriet inne i romtemperatur. Dette grunnet kulde kan skade batteriet og svekke levetid og ytelse. Anbefalt er derfor å ha batteriet i romtemperatur og lade det fulladet en gang i måneden. Om sykkelen er i bruk hele vinteren er det også anbefalt å ha batteriet inne i romtemperatur.
- 2.2. Våre el-sykler er som en vanlig sykkel. Det er viktig å bruke alle gir, grunnet at om man kun bruker de høyeste girene vil dette svekke kassett og kjede raskt. I tillegg kan dette også skade motoren dersom man kjører med høye gir i alle terrenng (oppover, i flat terrenng og nedover).

### **3. Bremses**

3.1. Alle våre sykler kommer med hydrauliske skivebremses. Hydrauliske skivebremses vil si at bremsene inneholder olje og har en bremseskive på både for- og bakhjul. Hydrauliske skivebremses er best i test sammenlignet med de gamle felgbremsene. Med hydrauliske skivebremses får man jevner press på brems uten å ødelegge felg og det er enklere å foreta stans i høyere hastighet.

### **4. Pedaler**

4.1 Alle syklene våre kommer med standard pedaler. Om ønskelig kan man bytte ut disse med andre pedaler som for eksempel en hel klikkpedal eller en kombipedal (en side med klikk og en side vanlig). Våre perler kommer i en «standard», så alle pedaler skal passe.

### **5. Garanti elektroniske deler**

5.1. Garantitiden vår på batteri, motor, computer og display er på 2 år. Under begrepet garanti menes det at dersom det skulle bli noen problemer med batteri, motor, computer eller display, uten at bruker har gjort noe galt, vil vi teste ut problemet og om vi videre merker at dette er selvforskyldt går dette tilbake på kundes bekostning.

### **6. Reklamasjonsrett**

6.1. Reklamasjonstiden vår på batteri, motor, computer og display er på 5 år. Om en sykkel skal tas på reklamasjon skal forhandler bli kontaktet kort tid etter at problemet har oppstått og det vil bli utført en sykkel test av service personell for å sjekke om reklamasjonen er gyldig eller om dette går på kundens bekostning.

## 7. Sykkelramme

7.1 Våre sykkelrammer er laget av aluminium, dette er standard innenfor el-sykkel. Med en aluminiumsramme vil sykkelen ha en høyere tillat totalvekt kontra karbon. Våre sykkelrammer har en reklamasjonsrett på 2 år. Dette er om det er noe feil fra leverandør.

7.2. Dersom våres sykkelrammer har vært i en krasj går dette ikke innunder reklamasjon.

Evoride deler fra restlager som er i butikk

Bafang deksel M400: 15 stk  
Shimano dere XT kassett 10 delt: 11 stk  
Shimano SG-C6001-8C: 5 stk  
Shimano Disc brake rotor SM-RT64 160mm: 2 stk  
Tektro Disc brake rotor 160mm 6 bolt: 7 stk  
BBB Disc brake rotor 160mm 6 bolt ( BBS-112): 1 stk  
BBB Disc brake rotor 160mm (BBS-121): 4 stk SRAM  
CLX 160mm centerline: 2 stk  
Shimano standard brake cable set: 1 stk  
Tektro front left hendel hydraulisk: 1 stk  
SNG v brems: 10 stk  
BBB Discstop HP ( L18-C8): 1 stk  
RD-M4000 B-Axle Unit: 5 stk  
Zitto MTB kjede guide front: 27 stk  
Seteklemme 34,9/35mm: 31 stk  
Seteklemme 31,8mm: 13 stk  
Justerbart stem 31,8mm: 1 stk  
Kort tiltet stem 31,8mm: 1 stk  
Rett stem 31,8mm: 1 stk  
Bafang C961 display: 60 stk  
Bafang DP C171 display: 7 stk  
Bafang DP C07 display: 1 stik

Sete smalt: 1 stk Sete  
bredt: 1 stk



**EVORIDE**  
*uansett terreng*

**Adresse:**

Halfdan Wilhelmsen Alle 45,  
Tønsberg N-3117

**Telefon:**

+47 919 13 000

**E-post:**

Post@evoride.no

**Hjemmeside:**

[www.evoride.no](http://www.evoride.no)

**ÅPNINGSTIDER**

Man - Fre

Kl 10.00 - 18.00

Lørdag

Kl 10.00 - 16.00